

הוראות הפעלה למערכת אוורור וסימן 300/600 עילית-בזעזעזע לצינור 50 אטמוספירה
 חוגל הצרעה להפעלת המערכת: 1.60 מ" - אורך, 1.30 מ" - גובה, 1.00 מ" - רוחב.

מצב אוורור

הפעלה חשמלית:

1. וודא כי צינור הנומי הגמיש (1.06) מחובר באמצעות המחבר המהיר (1.07) לצינור נרדעורי אפור (1.02)
2. הפעל את המפוח החשמלי (A) ע"י לחיצה על מתג ההפעלה (c)
3. ווסת את כמות האוויר באמצעות המענג (1.10) לספיקה אוויר הנדרשת במצב אוורור. כפי שמופיע במד הספיקה (B)
4. וודא כי נסתם על הלהץ נפתח

הפעלה ידנית-במקרה של הפסקת זרם:

1. שחרר את ידיה ההפעלה הפריקה (1.01) וחבר אותה לציר ההפעלה הממוקם על הקיר (1.09)
2. פתח את המענג (1.10) למצב פתיחה מקסימלי
3. באמצעות 2 אנשים יום לטובב את ידיה ההפעלה על המפוח
4. וודא כי נסתום הלהץ במבנה נפתח

מצב סינון

1. נזק את חום הרוחם (כלומבה) ועל גבי מכסי הכניסה והיציאה על המסנן והסד את המכסים
2. פתח את המחבר המהיר (1.07) וחבר את צינור הנומי הגמיש המחור (1.06) לפתח הכניסה על המסנן (1.04a) ואת הצינור הנרדעורי האפור (1.02) לפתח היציאה על המסנן (1.04b)

הפעלה חשמלית:

1. הפעל את המפוח החשמלי (A) באמצעות מתג ההפעלה (c)
2. ווסת את כמות האוויר באמצעות המענג (1.10) לספיקה אוויר של מצב סינון. כפי שמופיע במד הספיקה (B)
3. וודא כי נסתום על הלהץ נפתח

הפעלה ידנית-במקרה של הפסקת זרם:

1. שחרר את ידיה ההפעלה הפריקה (1.01) וחבר אותה לציר ההפעלה הממוקם על הקיר (1.09)
2. פתח את המענג (1.10) למצב פתיחה מקסימלי
3. באמצעות 2 אנשים יום לטובב את ידיה ההפעלה על המפוח
4. וודא באמצעות מד הספיקה (B) כי כמות האוויר הזורמת דרך המסנן אל הלל המבנה היא של מצב סינון, וכי נסתום הלהץ נפתח

החזקה שוטפת

1. אחת לחודש הפעל את המפוח למשך 15 דקות במצב אוורור
2. בדוק את המערכת מבחינה ויזואלית, וודא כי הצינורות נשלמים לא הסרים חלקים ומצב הצבע תקין
3. לפי המלצת פיקוד העורף, יע לבצע תחזוקה כוללת למערכת כל שנה

טבלת חלקים של מערכת אוורור וסימן
 300\600 עילית

מפוח למערכת 300\600 עם הנעה ידנית. (A)

מד ספיקה (B)

מתג הפעלה (C)

הוראות הפעלה (D)

ידיה הפעלה פריקה (1.01)

צינור נרדעורי אפור עם מחבר (1.02)

הפס מסנן (1.03)

פתח כניסת מסנן (1.04a)

פתח יציאת מסנן (1.04b)

נסתום הדף ומסנן מוקדם 180\300 BV (1.05)

צינור גומי גמיש עם מחבר (1.06)

מחבר מהיר (1.07)

מסנן אב"כ SF 300 (1.08)

ציר הפעלה (1.09)

מענג לוויסות ספיקת אוויר (1.10)

