

**טבלת חלקים של מערכת אוורור וסינון עילית
VA400/800**

- A מפוח למערכת 400/800 עם הנעה ידנית
B מד ספיקה
C מתג הפעלה
D הוראות הפעלה
- 1.01** 2 ידיות הפעלה פריקות
1.02 צינור שרשורי אפור עם מחבר
1.03 תפס מסנן
1.04a פתח כניסת מסנן
1.04b פתח יציאת מסנן
1.05 שסתום הדף ומסנן מוקדם BV180/300
1.06 צינור גומי גמיש עם מחבר
1.07 מחבר מהיר
1.08 מסנן אב"כ SF 400
1.09 ציר הפעלה
1.10 משנק לוויסות ספיקת אוויר



**הוראות הפעלה למערכת אוורור וסינון VA400/800 עילית – מיועדת למיגון 66 אנשים
החלל הנדרש להפעלת המערכת: אורך – 1.60 מ', גובה – 1.30 מ', רוחב – 1.00 מ'
*כאשר מותקן כיסוי דקורטיבי על המפוח, יש להסירו לפני ההפעלה ע"י פתיחת שני ברגי הפרפר**

מצב אוורור

הפעלה חשמלית:

- יש לחבר את צינור הגומי (1.06) באמצעות המחבר המהיר (1.07) לצינור השרשורי האפור (1.02).
- הפעל את המפוח החשמלי (A) ע"י לחיצה על מתג ההפעלה (C).
- ווסת את כמות האוויר באמצעות המשנק (1.10) לספיקת אוויר הנדרשת במצב אוורור, כפי שמופיע במד הספיקה (B).
- וודא כי שסתום על הלחץ נפתח.

הפעלה ידנית – במקרה של הפסקת חשמל:

- שחרר את 2 ידיות ההפעלה הפריקות (1.01) וחבר אותן לשני צידי ציר ההפעלה הממוקם על הקיר (1.09)
- פתח את המשנק (1.10) למצב פתיחה מקסימאלי.
- באמצעות שלושה אנשים יש לסובב את שתי ידיות ההפעלה של המפוח.
- וודא כי שסתום הלחץ במבנה נפתח.

מצב סינון

- נתק את חוט החותם (פלומבה) שעל גבי מכסי הכניסה והיציאה של המסנן והסר את המכסים.
- פתח את המחבר המהיר (1.07) וחבר את צינור הגומי הגמיש השחור (1.06) לפתח הכניסה של המסנן (1.04a) ואת הצינור השרשורי האפור (1.02) לפתח היציאה של המסנן (1.04b).

הפעלה חשמלית:

- הפעל את המפוח החשמלי (A) באמצעות מתג ההפעלה (C).
- ווסת את כמות האוויר באמצעות המשנק (1.10) לספיקת אוויר של מצב סינון – כפי שמופיע במד הספיקה (B).
- וודא כי שסתום על הלחץ נפתח.

הפעלה ידנית – במקרה של הפסקת חשמל:

- שחרר את שתי ידיות ההפעלה הפריקות (1.01) וחבר אותן לשני צידי ציר ההפעלה הממוקם על הקיר (1.09).
- פתח את המשנק (1.10) למצב פתיחה מקסימאלי.
- באמצעות שלושה אנשים יש לסובב את ידית ההפעלה של המפוח.
- וודא כי שסתום על הלחץ נפתח.

תחזוקה שוטפת:

- אחת לחודש הפעל את המפוח למשך 15 דקות במצב אוורור.
- בדוק את המערכת מבחינה ויזואלית, וודא כי הצינורות שלמים, לא חסרים חלקים ומצב הצבע תקין.
- לפי המלצת פיקוד העורף – יש לבצע תחזוקה כוללת למערכת כל שנה.
- חיבור המסנן למערכת יבוצע רק בהנחיית פיקוד העורף !**