



מערכת אוורור וסינון VA1200 – הוראות הפעלה

מצב אוורור

1. סגור את כל דלתות ההדף בממ"מ
2. וודא כי צינור הגומי הגמיש מחובר באמצעות המחבר המהיר לצינור האפור הגמיש
3. הפעל את המפוח החשמלי ע"י הכנסת התקע החשמלי לשקע ולחיצה על הלחצן השחור של המתנע החשמלי.
4. פתח את המשנק (ידית שחורה), למצב פתיחה מירבי.
5. וודא כי שסתומי על הלחץ נפתחים.

סגירת מערכת האוורור

1. הפסק את פעולת המפוח באמצעות לחצן ההפעלה והוצא את התקע של המפוח מהשקע
2. פתח דלתות ואשנבים

מצב סינון

1. סגור את כל הדלתות בממ"מ
2. נתק את חוט החותם שעל גבי מכסי הכניסה והיציאה של המסנן והסר את המכסים.
3. חבר את צינור הגומי השחור בעזרת המחבר לפתח הכניסה של המסנן ואת הצינור האפור הגמיש בעזרת המחבר לפתח היציאה של המסנן.
4. הפעל את המפוח החשמלי על ידי הכנסת התקע החשמלי לשקע ולחיצה על הלחצן השחור על המתנע החשמלי.
5. וודא כי ספיקת האוויר דרך המסנן היא 1200 מק"ש באמצעות מד ספיקה הנמצא על המסנן. במידת הצורך, ווסת את ספיקת האוויר באמצעות המשנק.
6. וודא כי שסתומי על הלחץ נפתחים.

סגירת המערכת

1. לחץ על הלחצן האדום של המתנע החשמלי והוצא את התקע של המפוח מהשקע.
2. נתק את הצינורות הגמישים מפתחי הכניסה והיציאה של המסנן וחבר אותם אחד אל השני באמצעות המחבר המהיר.
3. סגור את פתחי הכניסה והיציאה של המסנן עם המכסים המתאימים.
4. פתח דלתות ההדף.

אחזקת המערכת

אחת לחודש:

1. הפעל את המפוח החשמלי ל-5 דקות
2. בדוק את המערכת מבחינה ויזואלית. וודא כי הצינורות הגמישים שלמים, לא חסרים חלקים ומצב הצבע תקין.
3. במקרה חירום יש לפנות:
שלבי תעשיות בע"מ-תפוצות ישראל 6 גבעתיים, טל: 03-7326169